

TOGGLE

Beschreibung

Schaltet zwischen zwei möglichen Zuständen einer Systemvariablen um.

Dies sind die Systemvariablen, für die nur die Werte ON/OFF, YES/NO oder TRUE/FALSE gesetzt werden können.

Syntax

```
TOGGLE systemvariable
```

Beispiele

- Variable LOGON von ON auf OFF oder von OFF auf ON umschalten:

```
TOGGLE LOGON
```

- Variable STATUS von ON auf OFF oder von OFF auf ON umschalten:

```
TOGGLE STATUS
```

Prozedurdateibeispiel

Vars.ncp

Zurückgegebene Variablen

Keine

Verwandte Befehle

RESET, SET

Benutzung

Prozedurdatei:	Ja
Befehlszeile:	Ja
Taste:	Ja
API:	Ja